

GUSD 모바일 핫스팟 사용 안내

1 핫스팟을 충전한다



2 전원을 켜다



3 표시등

- 배터리 상태
- 인터넷 상태
- Wi-Fi 사용 가능



i 핫스팟 전원 끄기



핫스팟은 GUSD
학교 학업을
위해서만 사용한다.

🕒 사용하지 않는 경우, 핫스팟은
10분 후 저절로 꺼진다.

아직 문제가 있습니까?
기술적 도움 전화번호
818-478-2664

크롬북을 핫스팟에 연결하기

모든 GUSD 크롬북은 자동적으로 GUSD 핫스팟과 연결된다.


1. 크롬북과 핫스팟의 전원을 켜다.



2. 스크린 우측 아래에 보이는 **time** (시간)을 클릭한다.



3. **Wi-Fi** 아이콘을 클릭한다



4. 크롬북은 **CBR** 이란 명칭의 Wi-Fi 로 자동적으로 연결된다.

