

# Guía de Inicio Rápido del Hotspot Móvil del GUSD

## 1 Cargar el Hotspot




## 2 Encendido



## 3 Indicadores de Luz

- Condición de la Batería
- Condición de la Internet
- Activar el Wi-Fi



## i Para apagar el Hotspot

Apriete por 5 sec. luego espere hasta que indique OFF



El Hotspot está destinado sólo para el trabajo escolar del GUSD.



El Hotspot SE APAGARÁ automáticamente después de 10 min. si no se usa.

¿Todavía tiene problemas?  
Para ayuda técnica, por favor llame al 818-478-2664

# Conectando un Chromebook al Hotspot

Cualquier Chromebook de GUSD debería conectarse automáticamente al Hotspot del GUSD.


1. Encienda el Chromebook y el Hotspot.



2. Haga clic en la **hora** en la parte inferior derecha de la pantalla.



3. Haga clic en el **símbolo del Wi-Fi**.



4. El Chromebook se conectará automáticamente al nombre **CBR del Wi-Fi**

