

Guía de Inicio Rápido del Hotspot Móvil del GUSD


1 Cargar el Hotspot



2 Encendido




3 Indicadores de Luz



i Para apagar el Hotspot



El Hotspot está destinado sólo para el trabajo escolar del GUSD.

 El Hotspot **SE APAGARÁ** automáticamente después de 60 min. si no se usa.

¿Todavía tiene problemas?
Para ayuda técnica, por favor llame al 818-478-2664

Conectando un Chromebook al Hotspot

Cualquier Chromebook de GUSD debería conectarse automáticamente al Hotspot del GUSD.


1. Encienda el Chromebook y el Hotspot.



2. Haga clic en la **hora** en la parte inferior derecha de la pantalla.



3. Haga clic en el **símbolo** del **Wi-Fi**.



4. El Chromebook se conectará automáticamente al nombre **CBR** del **Wi-Fi**

